

精密型差压风速仪 MP 120



"Select" 选择按键

请见下页

"主菜单显示屏可使用之功能"

"On / off" 开关按键

ON: 开启电源

OFF: 关闭电源

ESC: 回到上一个显示屏

"Function" 功能按键


1x: "Hold": 定格测量值


2x: "Min/Max": 显示通道 1 的最小值和最大值


3x: "Min/Max": 显示通道 2 的最小值和最大值

4x: 回到正常测量值

"Backlight" 背光按键

1x  背光亮度 1

2x  背光亮度 2


3x  无背光

"OK" 确认按键

1x "确认所选择功能"
或 "自动调零校准"

主菜单显示屏可使用之功能

差压调零校准	1 x	OK	→	开始差压调零校准						
风速测量	1 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键选择开启或关闭	⇔	选定后按确认键	OK
选择风速显示单位	2 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键往下选择单位	⇔	选定后按确认键	OK
选择压力显示单位	3 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键往下选择单位	⇔	选定后按确认键	OK
自动关机	4 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键往下选择时间	⇔	选定后按确认键	OK
按键声响	5 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键选择开启或关闭	⇔	选定后按确认键	OK
温度补偿值	6 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键输入温度值	⇔	选定后按确认键	OK
大气压力补偿值	7 x	Select	→	OK	→	按 Select	按键输入大气压力值	⇔	选定后按确认键	OK


 按下按键次数