

精密型差压仪

MP 100 - MP101 - MP105 - MP112



"Select" 选择按键

请见下页

"主菜单显示屏可使用之功能"

"On / off" 开关按键

ON: 开启电源

OFF: 关闭电源

ESC: 回到上一个显示屏

"Function" 功能按键

1x: "Hold": 定格测量值

2x: "Min/Max": 显示通道 1 的最小值和最大值

3x: "Min/Max": 显示通道 2 的最小值和最大值

4x: 回到正常测量值

"Backlight" 背光按键

1x 背光亮度 1


2x 背光亮度 2




3x 无背光

"OK" 确认按键





1x "确认所选择功能"
或 "自动调零校准"


主菜单显示屏可使用之功能

差压调零校准 1 x  → 开始差压调零校准

选择压力显示单位 1 x  →  → 按  按键往下选择单位 ⇨ 选定后按确认键 

自动关机 2 x  →  → 按  按键往下选择时间 ⇨ 选定后按确认键 

按键声响 3 x  →  → 按  按键选择开启或关闭 ⇨ 选定后按确认键 


按下按键次数